QCapture Pro 6.0
取り扱い説明書

（株）日本ローパー
サイエンティフィック・イメージング事業部

---------- 目次 ----------

（１） 画像取得の基本操作 ---------- 3

（２） カラーバランスと露光時間の自動調整方法 -------- 5

（３） 撮影（タイムラプス撮影を含む）と画像の保存 ---- 6

（４） キャリブレーションからマーカー貼り付けまで ---- 11

（５） 輝度測定（ライン上測定と3Dサーフェスプロット）-- 14

（６） 領域選択、強調表示、コントラストの調整方法 ---- 22

（1）　画像取得の基本操作

本ソフトウェア［ QCapture Pro 6.0 ］での基本的なカメラのコントロールについてご紹介します

QCapture Pro 6.0 のアイコン

をダブルクリックし、ソフトウェアを起動します

（必ずカメラの電源がはいっている状態で立ち上げます



上図が起動時の画面です

カメラでの撮影を行うには、ツールバーよりビデオボタン を選択します



カメラの設定画面が表示されます
（ここでは「ベーシックダイアログ」と呼びます）

①「Live画像表示ボタン」
Exp Pvwで指定した露光時間でライブ表示します

②「画像取り込みボタン」
Exp Acqで入力した露光時間が反映されます

③数値をクリックすると露光時間を直接入力できます
スライドバーで数値を変更することも可能です

④ビニングの変更はここで行います
（Binning 1 x 1 を選択すると、カメラの最高解像度となります「解像度は下げてもよいが、露光時間を短くしたい」もしくは「連続取り込みを行う際、フレームレート：FPS　を上げたい」といった場合に有効です）

⑤露光時間、ビニング設定ともにPvwとAcqの間にあるボタンをアクティブにすると、Live表示と取り込みの設定を常に同じ値に保つようになります

蛍光サンプル等でピント合わせ時に退色を防ぎたい場合などには、「Preview はなるべく早くする為　Binning 2 x 2で行い、　Snap は Binning 1 x 1 で高解像度撮影する」といった使い方をします
そういった場合には鍵ボタンを解除することにより、それぞれを独立させて設定することが可能です

（2）カラーバランス（カラーカメラの場合のみ）と露光時間の自動調整方法



自動調整の手順は以下の3種類です

① <Auto Set>
領域を指定してカラーバランスと露光時間を自動算出

② <Auto Exp Area>
領域を指定して露光時間を自動算出

③ <Calc Auto Exp>
設定した領域を用いて露光時間を自動算出

<Auto Set>

初期設定の場合やカラーバランスを再調整したい場合には
1. <Auto Set>をクリックします 最初に露光時間が自動算出されます
2. Live表示画面とWhite Balance設定画面が現れます（左下図）
3. Live画面上で白色の領域をドラッグし、Calculateボタンを押します
（指定した領域の情報はWhite Balance設定画面の中央部分に表示されます）



新たに領域を変更して露光時間を再度調整するときは <Auto Exp Area>

エリアを再度設定することなく、以前と同じエリアで露光時間を調整する場合は<Calc Auto Exp>

というように使い分けます

（3）　撮影（タイムラプス撮影を含む）と画像の保存

　それでは実際に画像を撮影し、保存するまでをご紹介します
撮影したいサンプルを顕微鏡のステージにセットし、カメラ側に光路を切り替えた後
Previewボタンをクリックし Live表示させます
顕微鏡のフォーカスノブを回し焦点合わせをしますが、必要に応じて露光時間やホワイトバランスの調整を行います



< フォーカスインジケータ >　（イメージウィンドウ下部　赤枠内）
フォーカスの状態に合わせて値が上下します（Max値 100）
ピントあわせの目安として利用します

< イメージヒストグラム >　（イメージウィンドウ上部左側　赤枠内）
RGBそれぞれのヒストグラムが表示されます
ヒストグラムの山が右にシフトする様に露光時間もしくは光源の光量を調整します

一枚撮影の場合は、 More >> ボタンをクリックし下図の様に詳細設定用のタブが表示されたらImageタブでNew Imageを選択し、Snapボタンをクリックします



タイムラプス撮影の場合 は、Imageタブで Sequenceを選択し取り込むフレーム数を設定した後、Set Time ボタンをクリックしフレーム間の時間間隔を設定します
最後にSnapボタンをクリックすると、タイムラプス撮影が開始されます
（早い動画の撮影を行うには、 Use minimum possible interva にチェックをいれます）



取り込みが終了すると、下図の様にイメージウィンドウとSequence Toolbarが表示されます



Sequence Toolbarを使うことで、シーケンスデータについて各種操作（再生、複製　等）が、開始フレーム番号および終了フレーム番号を設定することで可能となります
Optionsボタンをクリックすると、再生スピード等の詳細設定をすることができます

★　設定の簡略化

タイムラプス、露光時間など詳細な設定をベーシックダイアログ上にボタン登録（6種類までボタン登録可能）し、ワンクリックで呼び出すようにすると簡単です



手順は下記の様になります

①　セーブボタンで現在の設定をファイルとして保存
②　適当な名前をつけて保存
③　登録したいボタンをクリックし、保存したファイルをLoad

次回起動時からは登録したボタンを押すだけで以前の設定を復　　することができます

再起動時には前回の設定を復元して起動します

ファイルの保存はFile/Save Asを選択
保存したいファイル形式、ディレクトリを選択して最後に保存ボタンをクリックします

（フレーム数が２枚以上の連続画像をムービーファイルにするには、予め　Editメニューの Convert To で Gray Scale 8で８ビット画像にした後、File/Save Asを選択しAVIファイルフォーマットで保存します）

（4）　キャリブレーションからマーカー貼り付けまで

画像計測やスケールを画像に貼り付ける場合などは、予めキャリブレーションを行っておく必要があります



最初にキャリブレーションファイルを作成する為に、Measure/Calibration/Spatialを選択します



手順は下記の様になります

①　Newをクリック

②　キャリブレーションファイルに対物レンズの倍率などの名前をつける（例 10xDry）

③　単位を選択

④　1ピクセルあたりの長さを入力

例えば Micro Publisher5Mの場合
ピクセルサイズ 3.45um
対物レンズ 10倍のとき
3.45um/10 = 0.345(um/pixel)

最後にApplyボタンを押す

⑤　画像にスケールを貼り付けたい場合はMarkボタンをクリックする

するとこのような画面が現れます



４タイプのスケールバーを選択できます（黒文字、白文字、フチあり、フチなし）



またプルダウンメニューから文字で書き込むタイプも選択可能です

左図赤丸内に表示したいスケールの長さを入力し、OKボタンをクリック。例えば100と入力します（下図参照）



ドラッグしながら貼り付けたい位置で右クリックします

対物レンズが複数ある場合には、撮影時の倍率に合わせて予め同様の手順でキャリブレーションファイルを作成しておきます

Measure/Calibration/Select Spatialを選択



するとこの様な画面が表示され、プルダウンメニューで倍率を選択します



このメニューからもマーカーの作成が可能です

（５）　輝度測定（ライン上測定と3Dサーフェスプロット）

線上の輝度を測定する　「ラインプロファイル」

Measure/Line Profileを選択

画面上に白枠の四角を始点とした一本の直線と、始点からの距離をX軸、輝度をY軸にしたグラフが表示されます



画面上の測定したい場所に、線を移動します



　線の先端についている四角のマークを始点とした各ピクセルの輝度をグラフ表示します
グラフ上の二重線をドラッグするとそれに対応した画面上の位置に黄緑色のラインが移動します



形状は　線だけでなく円、フリーハンドでも測定可能です



輝度の情報は表に数値化することが可能です
<Report/Tableを選択>



得られたデータはExcelに直接エクスポート可能です

<File/DDE To Excel を選択>

グラフを画像ファイルとして保存することが可能です

<File／Graph to Clipboard を選択>
クリップボードの画像をペイントツール等に貼り付けることで保存可能となります



輝度情報を 3D 表示する　「３Ｄサーフェスプロット」

Measure／Surface Plot を選択すると、この様にＺ軸を画像の輝度情報で表現した３Ｄサーフェスプロットが表示されます



色分布を変更したい場合には Surfaceタブをクリックし、カラーバーをドラッグしながら色設定を変更します



３Ｄ表示の角度を変更するには、画面上でドラッグします





表示スケールを変更するには、Style タブの Z Scaleを調整します



３Ｄ画像を保存するには、OutputタブでClipboardをクリックします



New Imageをクリックすると QCapture Pro 上で新規画像を作成します
このときCreate Intesity Scaleに チェックを入れておくと画面左上に輝度の色分布を表示します



（6）領域選択、強調表示、コントラストの調整方法



撮影領域を限定したい場合は、

① Basic Dialogの More ボタンをクリック

② Set Pvw Area をクリック

その他の設定は、

③ カメラの Gain を変更

④ ガンマ表示を変更

強調表示

Enhance/Display Range を選択

ヒストグラム中のニ重線の範囲を狭めることで強調表示が可能になります



コントラスト強調

Enhance/Contrast Enhancementを選択

スライドバーは左から、
Brightness
Contrast
Gamma
の調整用バーです